# TOYO 數位式 67N/67G 選擇地落繼電器(SGR)操作說明書

方向性接地過電流保護(67G)(67N)

- 1. <型 號> TGDR-F01
- 2. <主要功能>

本電驛適用於非接地系統配電線路之接地保護,並有方向性選擇地絡電驛特性功能來跳脫 斷路器以達到接地或漏電保護之作用。使用時需搭配專用之ZCT使用。ZCT之規格為零相 一次電流200mA,零相二次電流1.5mA之特性,如TOYO-TZS型之ZCT,並需搭配GPT來使 用。可量測並顯示ZCT與GPT所量測之一次側電流與電壓值,具自我診斷以及跳脫故障紀 錄之功能,並可透過RS-485做通訊傳輸。

#### 3. <面板項目說明>

注意!抽出前,務必請將兩顆旋鈕以逆時針方向完 全鬆開之後,再行抽出!抽出後CT會自動短接。 插入後,務必也請將兩顆旋鈕以順時針方向完全旋 緊,以利端子確實接合。



4. <設定方式説明>

入之密碼。出廠密碼為"0000"。

按-	一下	M	ent	Menu	鍵	, 1	會出	1現	要	求	腧ノ	、密	碼	的	畫面	ō:													
E	n	t	e	r		Р	a	S	s	w	0	r	d	:	*	*	*	*											
用【	< >	鍵	來	移重	防游	標	至;	欲何	多改	亡的	位	元	,用	^	~	鍵列	衣修	<b>č</b> 改	數	产,	完	畢後	を按	Ent	er	■鍈	確言	忍所	輸

密碼輸入完畢按Enter - 之後即會進入設定Setting主選單:



用▲▼鍵來移動游標至欲設定的項目,用≥鍵來進入所選擇的項目(同理,以▲▼和≥鍵 來選擇/進入其他子項目);反之,用《鍵則可一路退出至設定主選單。

#### 4.1 <Measurement 電壓電流量測>

—	$\rangle$		Μ	e	a	S	u	r	e	m	e	n	t				
V	0	:		1	8	0	•	0		V	,	<		0	•	0	0
Ι	0	:			4	•	9	9	m	Α	,	<		0	•	5	0

可顯示ZCT(零相比流器)所量測到的1次側電流值。

#### 4.2 <Protection 保護設定>

—	$\rangle$		Р	r	0	t	e	С	t	i	0	n							
1	•	G	R		S	e	t												*
	\ \		ã	~	_	_	~			_		_			_	_		_	
	$\rangle$		S	G	R		S	e	t										
1	•	С	U	R	V	Ε					:				D	Т			*
2	•	V	0		Р	Ι	С	K	U	Р	:		6	0	•	0	V		
3	•	Ι	0		Р	Ι	С	K	U	Р	:			0	•	9	m	Α	
4		R	E	F		Р	Н	Α	S	E	:				4	5	0		
5	•	D	Т	_	Т	Ι	Μ	E			:		1	•	0	0	s		

用<</li>
開
鍵來移動游標至欲設定的項目,用
鍵來進入該項目,再以
鍵來修改設定值,可
設定下列項目:

1. CURVE:曲線選擇,可設定OFF(關閉-不跳脫)或DT(定時限)、NI(反時限)。出廠為DT。

- 2. Vo PICK-UP: 跳脫始動電壓值,可設定5~100V,間隔1V。出廠值為60V。
- 3. Io PICK-UP: 跳脫始動電流值,可設定0.9~10.0mA,間隔0.1mA。出廠值為1mA。

4. REF-PHASE:特徵角角度值,可設定0~60°,間隔1°。出廠值為45°。

5. DT-TIME: 定時限時間,可設定0.04~60.00 Sec.,間隔0.01 Sec.。出廠值為0.15Sec.。

		Α	r	e		у	0	u		S	u	r	e			
t	0		S	a	V	e		с	h	a	n	g	e	d		確認書面
	S	e	t	t	i	n	g		V	a	l	u	e	?		
							Ν	0								

再用<br/>

再用<br/>

一鍵線「No」改成「Yes」,並且按Enter<br/>

一鍵確認之後,設定才算完成!<br/>

如無經過上述的確認步驟,所有的變更將不會被儲存與套用!

4.3 <Self-Diagnosis 自我診斷>

_	$\rangle$		S	e	1	f	—	D	i	a	g	n	0	S	i	S	
1	•	Р	0	W	e	r								:		OK	*
2	•	С	Р	U		W	a	t	с	h	d	0	g	:		OK	
3	•	Μ	e	m	0	r	у							:		OK	
4	•	S	e	t	t	i	n	g						:		OK	

可檢測電驛自身功能是否都正常可運作。項目依序為:(1)電源、(2)微電腦處理器、(3)記 憶體、(4)設定。如有不正常,則右邊會顯示「FAIL」,而且一開始在電驛送電時螢幕就 會顯示出「System Error!」(系統異常)字樣。

#### 4.4 <RS-485 Comm. RS-485通訊設定>

—	$\rangle$		R	S	—	4	8	5		С	0	m	m	•					
1	•	Р	r	0	t	0	c	0	1			:	Μ	0	d	B	u	S	*
2	•	B	a	u	d	r	a	t	e			:	1	9	2	0	0		
3	•	S	1	a	v	e		Α	d	d	r	:					1		

用<br />
用<br />
一鍵來移動游標至欲設定的項目,用<br />

鍵來進入該項目,再以<br />

>>

>>

>

可設定下列項目:

1. Protocol:通訊協定,固定為Modbus,無需變動。

2. Baudrate: 傳輸速率,可設定300,600,1200,2400,4800,9600,19200 (bps)。 出廠值為19200。

3. Slave Addr: 電驛位址, 可設定1~254。出廠值為1。

完畢後按Enter m 鍵確認所輸入的值。注意!此時新的設定值尚未被儲存!要一路按 < 鍵 直到出現「確認畫面」,再用▲▼鍵將「No」改成「Yes」,並且按Enter m 鍵確認之後, 設定才算完成!如無經過上述的確認步驟,所有的變更將不會被儲存與套用! 4.5 <System Config. 系統設定>

—	$\rangle$		S	у	S	t	e	m		С	0	n	f	i	g	•		
1	•	Р	0	W	e	r		S	у	S	t	e	m				3	ķ
2	•	Т	/	S		0	u	t	р	u	t							
3	•	Р	a	S	S	W	0	r	d									

用<</li>
用
鍵來移動游標至欲設定的項目,用
鍵來進入該項目,再以
一鍵來修改設定值,
可設定下列項目:

1. Power System :

$ -\rangle$	P o	W	e	r		S	у	S	t	e	m					
1 . F	R E	Q					:					6	0	Η	Z	*
2 . G	_ P	Т	_	R	A	Т	:				1	•	0	:	1	

FREQ:電力系統(頻率),可選擇50Hz或60Hz。 G\_PT\_RAT:GPT比,可設定0.1 ~ 3200.0,例:6600/190時請設定34.7。

2. T/S Output: 輸出接點設定(共5組)



- 2-1. CON:接點功能,可設定GR或OFF。GR=接地故障保護開啟,當故障電流達設定值時 即輸出接點使斷路器跳脫;OFF=接點關閉,不會輸出。
- 2-2. RST:跳脫復歸,可設定SELF或MANUAL。SELF=跳脫後自動復歸;MANUAL=跳 脫後須手動才能復歸。
- 2-3. DLY:復歸延時,可設定0.00~60.00 Sec.,只有在跳脫復歸設定成SELF自動復歸時 才可設定此項。當設定成0.00時,接點會於40ms以內復歸;若要100ms以內復歸請設 定0.06。誤差:<100ms時±35ms,100ms以上±5%。</p>

同理可設定T/S2~T/S5。

3. Password 密碼設定

—	$\rangle$		Р	a	S	S	W	0	r	d								
	Ν	e	w		Р	a	S	S	W	0	r	d		:	*	*	*	*
C	f	m	•		Р	a	S	S	W	0	r	d		:	*	*	*	*
	Р	a	S	S	W	0	r	d		С	0	n	f	i	r	m	e	d

用
用
鍵來移動游標至欲設定的項目,用
鍵來進入該項目,再以
一鍵來修改設定值, 會依序要求您:

3. Password Confirmed:密碼已確認,新密碼設定完成。

<sup>1.</sup> New Password:輸入新密碼;完畢後按Enter 🔤。

<sup>2.</sup> Cfm. Password:確認密碼;同樣密碼請再輸入一遍,完畢後按Enter 🔤。

4.6 <Recorder 檢視跳脫紀錄>

—	$\rangle$		F	a	u	1	t		R	e	р	0	r	t	
1	•	D	i	S	р	1	a	у		F	a	u	1	t	s *
2	•	С	1	e	a	r		F	a	u	1	t	S		
					2			F	a	u	1	t	S	1	

用用▲▼鍵來移動游標至欲設定的項目,用≥鍵來進入該項目,再用氢鍵來跳出該項目。

1. Display Faults:顯示跳脫紀錄;進入後可讀取過去的跳脫紀錄。

—	$\rangle$		D	i	S	р	1	a	у		F	a	u	1	t	S			
1	•	С	0	u	n	t	e	r		:							1		*
2	•	E	1	e	m	e	n	t		:						S	G	R	
3	•	Т	i	m	e					:				1	•	0	0	S	
4	•	V	0							:			1	8	9	•	0	V	
5	•	Ι	0							:			5	•	0	0	m	Α	
6	•	V	0		Р	h	a	S	e	:		<			0	•	9	0	
7	•	Ι	0		Р	h	a	S	e	:		<			0	•	0	0	

可檢視:(1)跳脫計數器、(2)跳脫要素、(3)跳脫時間、(4)跳脫電壓值、(5)跳脫電流值、 (6)電壓相角、(7)電流相角。

2. Clear Faults:清除跳脫紀錄。進入後會顯示如下確認畫面確認是否要刪除記錄:

-	_	$\rangle$		С	1	e	a	r		F	a	u	1	t	S					
		С	1	e	a	r		Α	1	1		F	a	u	1	t	S	?		
									Ν	0										
특	シー モー	川除	記	錄	, 1	請以	~	鍵	將	<sup>⊢</sup> N	0	改	成	ΓY	'es	1	,再	按Enter	▶ 即可刪除記錄	

### 4.7 <Test 電驛測試>

—	$\rangle$		Т	e	S	t								
1	•	D	i	S	р	l	a	у	Т	e	S	t		*
2	•	С	0	n	t	a	c	t	Т	e	S	t		

用用▲♥鍵來移動游標至欲設定的項目,用≥鍵來進入該項目,再用≤鍵來跳出該項目。

1. Display Test:顯示屏幕與LED測試;要進行測試,請以♥鍵將「No」改成「Yes」,再按Enter ■即可。TSET字樣會先於屏幕閃爍3次,同時所有的LED指示燈也會閃爍3次(請檢查是否所有LED都有閃爍),之後會跳至如下屏幕測試畫面:

Τ	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	Ε	S	Т
Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т
Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т
Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т	Т	E	S	Т

2. Contact Test:輸出接點測試;用AV建來移動游標至欲測試的項目,用>建來進入該項

—	$\rangle$		С	0	n	t	a	С	t	Т	e	S	t				目,冉用������������������������������������
1	•	Т	/	S		1				:			0	f	f	*	按Enter 🔤。
2	•	Т	/	S		2				:			0	f	f		
3	•	Т	/	S		3				:			0	f	f		
4	•	Т	/	S		4				:			0	f	f		
5	•	Т	/	S		5				:			0	f	f		
6		Η	•	Α	l	a	r	m		:			0	n			

### 5. <接線圖>



6. <尺寸開孔>



## 普得企業股份有限公司

總 公 司:台北市內湖區行愛路 68 號 6 樓
 電 話: (02)8791-8588 傳 真:(02)8791-9588
 電 子 郵 件: toyotech@ms37.hinet.net
 網 址: www.toyotech.com.tw

台中辦事處:台中市文心路四段200號10樓之2 電話:(04)2296-9388傳真:(04)2296-9386 高雄辦事處:高雄市民生一路56號15樓之6 電話:(07)227-2133傳真:(07)227-2173